



P 300

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO



AUTOMOBILI FERRUCCIO LAMBORGHINI S.P.A.

40019 S. AGATA BOLOGNESE (BO) ITALIA - TEL. (051) 829171-2-3

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO URRACO

PRESCRIZIONE PER L'ORDINAZIONE

ORDERING DIRECTIONS

LIGNE DE CONDUITE POUR LES COMMANDES

PRESCRIZIONE PER L'ORDINAZIONE

Per ogni ordinazione bisogna indicare :

- 1 - Numero del motore e del telaio
- 2 - Numero e denominazione del pezzo come indicato nelle tavole illustrate
- 3 - Numero della tavola nella quale è indicato il pezzo

ORDERING DIRECTIONS

When placing orders, please specify :

- 1 - Engine and chassis number
- 2 - The number and denomination of the spare part specified on the illustration table
- 3 - The number of the table which illustrates the spare part

LIGNE DE CONDUITE POUR LES COMMANDES

Il faut indiquer dans chaque commande :

- 1 - Le numéro du moteur et du châssis
- 2 - Le numéro et la dénomination de la pièce commandée inscrits en marge des tables
- 3 - Le numéro de la table se rapportant à la pièce commandée

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO URRACO

TAVOLA E DENOMINAZIONE

TABLE AND DENOMINATION

TABLEU ET DESIGNATION

- | | |
|---|--|
| 1 - Teste cilindri
Cylinder Heads
Culasses | 18 - Freni anteriori
Front Brakes
Freins avant |
| 2 - Distribuzione
Distribution
Distribution | 19 - Freni posteriori
Rear Brakes
Freins arrière |
| 3 - Distribuzione
Distribution
Distribution | 20 - Freno a mano
Hand Brake
Frein à main |
| 4 - Alimentazione
Fuel system
Alimentation | 21 - Pedaliera
Pedals
Pédales |
| 5 - Alimentazione
Fuel system
Alimentation | 22 - Sterzo
Steering
Direction |
| 6 - Albero motore
Crankshaft
Vilebrequin | 23 - Tubi di scarico
Exhaust Pipes
Tuyaux d'échappement |
| 7 - Filtro olio
Oil Filter
Filtre Huile | 24 - Sospensione anteriore
Front Suspension
Suspension avant |
| 8 - Impianto elettrico
Electrical System
Installation électrique | 25 - Sospensione anteriore
Front Suspension
Suspension avant |
| 9 - Pompa acqua e circuito
Water Pump and System
Pompe à eau et circuit | 26 - Sospensione posteriore
Rear Suspension
Suspension arrière |
| 10 - Radiatore e circuito acqua
Radiator and coolant System
Radiateur et circuit de refroidissement | 27 - Impianto benzina
Fuel System
Alimentation |
| 11 - Basamento e coppa
Cylinder Blok and Sump
Bloc-cylindres et carter | 28 - Riscaldatore
Heater
Chauffage |
| 12 - Frizione
Clutch
Embrayage | 29 - Condizionatore
Air Conditionine
Air Conditionné |
| 13 - Differenziale
Differential
Différentiel | 30 - Condizionatore
Air Conditionine
Air Conditionné |
| 14 - Comando cambio
Gear Shift Lever
Lever de vitesses | 31 - Rivestimenti esterni
Outer Coverines
Revêtements Externes |
| 15 - Cambio (ingranaggi)
Gearbox
Boîte de vitesses | 32 - Paraurti
Bumpers
Pare-chocs |
| 16 - Cambio (fusioni)
Gearbox (Castings)
Boîte de vitesses | 33 - Vetri parabrezza e cristalli laterali
Windshield and Side Glasses
Pare-brise et Glaces Latéraux |
| 17 - Semiassi
Drive Shafts
Demi-essieux | |